

Gulvvarme – kontrol af rumføler & batteriskift.

Gulvvarmen styres af rumfølerne, der sidder på væggen i hvert rum:



Man skal regelmæssigt undersøge, om rumfølerne virker for at sikre, at gulvvarmen virker efter hensigten. Dette gøres ved at trykke på den runde drejeknap med en finger.

Hvis rumføleren giver ét kort rødt lys i øverste venstre hjørne, så virker den korrekt:



Hvis rumføleren blinker rødt (blinker flere gange) i øverste venstre hjørne, ska SteKa Bolig kontaktes, da der i så fald er fejl på anlægget.

Hvis rumføleren IKKE blinker, er den løbet tør for batteri. Man skal derfor skifte batteriet.

Dette gøres ved at tage fat på begge sider af rumføleren og trække opad:



Nu kan rumføleren tages af, og man kan tilgå batterierne på bagsiden, der nemt skiftes, inden at rumføleren sættes fast igen. Dette gøres ved at tage fat på begge sider af rumføleren og trække den nedad, indtil den sidder fast igen:

